

MAUNT

M00002554

Installationsdokument Akku-Knabber, CN18DSL, 18V, HiKOKI



Beschreibung

Akku-Knabber zum Schneiden von und zum Herstellen von Aussparungen in Blechen aus Baustahl, Edelstahl, Kupfer und Aluminium sowie zum Knabbern von Kunststoffrohren. Geliefert mit 2 Li-Ionen-Akkus 18 V und einem Akku-Ladegerät in einem Aufbewahrungskoffer.

Marke

HiKOKI

Inhalt

Akku-Knabber, CN18DSL, 18V, HiKOKI (M00002554)	1x
Li-Ionen-Akku 18 V	2x
Akku-Ladegerät	1x
Zusatzhandgriff	1x
Schutzabdeckung	1x
Stempel	1x
Matrizenhalter	1x
Schlüssel / Montageschlüssel	1x

Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise im beiliegenden Sicherheitsdokument.



1. Ausgangssituation: Stempel und Matrizenhalter sind noch nicht montiert. Stellen Sie den Schalter des Knabbers auf Aus, Stellung 0, nach unten.



2. Entnehmen Sie den Akku, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und den Akku aus dem Knabber schieben.

MAUNT



3. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät und stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Am Ladegerät können Sie den Ladezustand des Akkus ablesen.



4. Drücken Sie die Taste oben am Knabber wie gezeigt und schrauben Sie den Stempel handfest ein.



5. Halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie den Stempel mit dem Schlüssel 17 fest an.

MAUNT



6. Ziehen Sie den auf dem Foto gezeigten Mechanismus nach hinten und schieben Sie den Matrizenhalter über den Stempel. Achten Sie darauf, dass der Stift in eines der vier Löcher des Matrizenhalters einrastet. Durch Wahl eines anderen Lochs ändern Sie die Position des Matrizenhalters und können mit dem Knabber in verschiedene Richtungen schneiden.



7. Drücken Sie, sobald der Akku im Knabber eingesetzt ist, die Akkutaste am Akku. Die vier Anzeigeleuchten zeigen den verbleibenden Ladezustand an. Leuchten beispielsweise zwei Leuchten, ist der Akku noch zu etwa 50 % geladen.



8. Wenn Sie lieber mit einem Zusatzhandgriff arbeiten, können Sie den mitgelieferten Griff wie abgebildet oben auf den Knabber schrauben.



9. Wie abgebildet können Sie mit dem Knabber in Längsrichtung durch das Material knabbern.



10. Wie abgebildet können Sie, indem Sie ein Loch von mindestens 16 mm in das Material bohren, auch von diesem Startloch aus knabbern. Setzen Sie den Knabber in das Loch und knabbern Sie von diesem Punkt aus durch das Material.